

RIGGEN

GRÖNDAL

Borrdjup + Bärighet

1. Betong tak 40mm, infästning anpassad för ändamålet.
 2. Gipstak 26mm, infästning anpassad för ändamålet.
 3. Betong vägg 40mm, infästning anpassad för ändamålet.
 4. Gipsväggar, 13-26mm där det finns plyfa behövs det inte borrar, infästning anpassad för ändamålet.
 5. Betong väggar i badrum/dusch 40mm, infästning anpassad för ändamålet. Obs Använd silicon!!
 6. Lättväggar i badrum/dusch 20mm sedan finns plyfa, infästning anpassad för ändamålet. Obs Använd silicon! Obs borra/skruva inte på väggdelen bakom elcentralen!
 7. Parkett golv 25mm men måste fortfarande vara "flytande"
 8. Golv i badrum/dusch Obs 0mm!
- Bärigheten på väggarna skiljer sig åt beroende på typ av vägg samt vilken infästning som används. Kontakta respektive leverantör av plugg och skruv och ange vägg typ.